

# BELASTNINGSTABELL ALU-UP STÄMP

## Tillåtna belastningar, kN

Benämning:	ALU-UP 300		ALU-UP 350		ALU-UP 400		ALU-UP 500		ALU-UP 625	
Läge innerorr:	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt
Stämplängd m										
1,78	75,0	88,2								
1,80	73,5	85,9								
1,90	71,9	83,6								
2,00	70,4	81,3	98,0	98,0						
2,10	68,9	80,2	95,0	98,0						
2,20	67,4	79,2	94,0	98,0						
2,30	65,8	76,3	92,0	98,0						
2,40	64,3	72,6	90,0	98,0						
2,50	62,8	70,2	88,0	96,8						
2,60	61,2	68,5	84,0	93,3						
2,70	59,7	64,8	80,0	88,8						
2,80	58,2	62,5	75,0	82,5	77,2	85,3				
2,90	56,6	59,8	72,0	78,5	73,8	81,2				
3,00	55,0	58,2	68,0	74,1	70,3	78,2				
3,10			64,0	69,8	66,9	73,2				
3,20			60,0	64,2	63,5	70,1				
3,30			56,0	59,8	60,0	64,5				
3,40			52,0	55,1	56,6	61,1				
3,50			48,0	50,8	53,2	57,5				
3,60					49,7	55,6				
3,70					46,3	48,8				
3,80					42,9	45,4	44,5	49,2		
3,90					39,4	41,9	43,5	47,1		
4,00					36,0	38,5	42,6	46,2		
4,10							41,6	44,1		
4,20							40,7	43,2		
4,30							39,7	42,3		
4,40							38,7	41,2		
4,50							37,8	40,1		
4,60							36,8	39,4		
4,70							35,9	37,5		
4,80							34,9	38,0		
4,90							33,9	36,5		
5,00							32,9	35,0		
5,05									41,0	43,2
5,15									40,0	42,0
5,25									38,1	40,2
5,35									36,3	38,4
5,45									34,4	36,3
5,55									32,5	34,5
5,65									30,7	32,7
5,75									29,1	31,0
5,85									27,5	29,0
5,95									26,0	28,1
6,05									24,8	26,6
6,15									23,6	25,6
6,25									22,4	24,4

### Förutsättningar, belastningstabell:

Alla laster måste komma centriskt ned i stämpan. Stämpan måste säkras mot horisontella förflyttningar i under och överkant. Stämpan placeras enligt en monteringsritning.

