

BELASTNINGSTABELL FORMMAX STÄMP D

Tillåtna belastningar

Benämning:	20-250		20-300		20-350		20-400		20-550	
Min – Max:	1,46 – 2,50 m		1,71 – 3,00 m		1,96 – 3,50 m		2,21 – 4,00 m		3,05 – 5,50 m	
Läge innerrör:	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt
1,50	32,3	32,3	–	–	–	–	–	–	–	–
1,60	32,3	32,3	–	–	–	–	–	–	–	–
1,70	32,3	32,3	–	–	–	–	–	–	–	–
1,80	32,3	32,3	41,4	41,4	–	–	–	–	–	–
1,90	30,3	32,3	41,4	41,4	–	–	–	–	–	–
2,00	29,1	32,3	38,8	41,4	37,5	37,5	–	–	–	–
2,10	28,5	32,3	35,8	40,6	37,5	37,5	–	–	–	–
2,20	27,9	32,3	33,9	39,4	37,5	37,5	–	–	–	–
2,30	27,3	32,3	32,1	38,2	37,5	37,5	39,9	39,9	–	–
2,40	26,1	32,1	30,9	36,4	37,5	37,5	39,9	39,9	–	–
2,50	24,8	29,1	29,7	34,5	37,5	37,5	39,9	39,9	–	–
2,60	–	–	27,3	32,7	35,8	37,5	39,9	39,9	–	–
2,70	–	–	25,5	30,3	33,9	37,5	39,9	39,9	–	–
2,80	–	–	23,6	27,9	32,7	37,5	39,9	39,9	–	–
2,90	–	–	21,8	25,5	30,9	37,5	38,2	39,9	–	–
3,00	–	–	20,6	23,0	29,1	37,5	37,0	39,9	–	–
3,10	–	–	–	–	27,3	33,9	35,8	39,9	34,6	34,6
3,20	–	–	–	–	25,5	31,5	34,5	39,9	34,6	34,6
3,30	–	–	–	–	23,6	28,5	32,1	39,9	34,6	34,6
3,40	–	–	–	–	21,8	26,1	30,3	37,0	34,6	34,6
3,50	–	–	–	–	20,6	24,2	28,5	33,9	34,6	34,6
3,60	–	–	–	–	–	–	26,7	31,5	34,6	34,6
3,70	–	–	–	–	–	–	24,8	29,7	34,6	34,6
3,80	–	–	–	–	–	–	23,8	27,3	34,6	34,6
3,90	–	–	–	–	–	–	21,8	25,5	34,6	34,6
4,00	–	–	–	–	–	–	20,6	23,6	34,6	34,6
4,10	–	–	–	–	–	–	–	–	34,6	34,6
4,20	–	–	–	–	–	–	–	–	34,6	34,6
4,30	–	–	–	–	–	–	–	–	34,6	34,6
4,40	–	–	–	–	–	–	–	–	34,6	34,6
4,50	–	–	–	–	–	–	–	–	33,9	34,6
4,60	–	–	–	–	–	–	–	–	32,1	34,6
4,70	–	–	–	–	–	–	–	–	30,9	34,6
4,80	–	–	–	–	–	–	–	–	29,1	33,9
4,90	–	–	–	–	–	–	–	–	27,9	32,1
5,00	–	–	–	–	–	–	–	–	26,7	30,3
5,10	–	–	–	–	–	–	–	–	24,8	28,5
5,20	–	–	–	–	–	–	–	–	24,2	27,3
5,30	–	–	–	–	–	–	–	–	23,0	25,5
5,40	–	–	–	–	–	–	–	–	21,8	24,2
5,50	–	–	–	–	–	–	–	–	20,6	23,0

Förutsättningar, belastningstabell:

Alla laster måste komma centriskt ned i stämpan. Stämpan måste säkras mot horisontella förflyttningar i under och överkant. Stämpan placeras enligt en monteritning.

