

# BELASTNINGSTABELL ALU-UP STÄMP

Tillåtna belastningar, kN

BENÄMNING:	ALU-UP 300		ALU-UP 350		ALU-UP 400		ALU-UP 480		ALU-UP 500		ALU-UP 625	
Läge innerrör:	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt	Uppåt	Nedåt
Stämplängd m												
1,78	123,7	130,2										
1,80	123,5	130,0										
1,90	116,6	123,2										
2,00	109,7	116,4	116,9	123,0								
2,10	102,8	109,6	111,6	118,0								
2,20	95,9	102,8	106,3	113,0								
2,30	89,0	96,0	101,1	108,0								
2,40	84,1	90,6	95,8	103,0								
2,50	79,3	85,2	90,5	98,0								
2,60	74,4	79,8	85,3	93,0			99,0	104,0				
2,70	69,6	74,4	80,0	88,0			93,6	98,3				
2,80	64,7	69,0	76,0	83,4	104,2	110,0	88,2	92,6				
2,90	59,9	63,6	72,0	78,7	96,5	101,8	79,0	82,9				
3,00	55,0	58,2	68,0	74,1	88,5	93,7	73,8	77,5				
3,10			64,0	69,4	80,6	85,5	69,3	72,8				
3,20			60,0	64,8	72,6	77,3	60,7	63,7				
3,30			56,0	60,1	64,6	69,2	56,4	59,3				
3,40			52,0	55,5	56,6	61,0	54,1	56,8				
3,50			48,0	50,8	53,2	57,6	50,7	53,2				
3,60					49,7	54,1	48,9	50,3				
3,70					46,3	50,7	47,1	48,5				
3,80					42,9	47,3	45,3	46,7	59,9	63,0		
3,90					39,4	43,8	43,6	44,9	55,8	58,9		
4,00					36,0	38,5	41,8	43,2	51,8	54,7		
4,10							40,0	41,4	47,8	50,6		
4,20							38,2	39,6	43,7	46,4		
4,30							36,4	37,8	39,7	42,3		
4,40							34,6	36,0	38,7	41,3		
4,50							32,9	34,2	37,8	40,2		
4,60							31,1	32,4	36,8	39,2		
4,70							29,3	30,7	35,8	38,1		
4,80							27,5	28,9	34,8	37,1		
4,90									33,9	36,0		
5,00									32,9	35,0		
5,05											41,0	43,2
5,15											40,0	42,0
5,25											38,1	40,2
5,35											36,3	38,4
5,45											34,4	36,3
5,55											32,5	34,5
5,65											30,7	32,7
5,75											29,1	31,0
5,85											27,5	29,0
5,95											26,0	28,1
6,05											24,8	26,6
6,15											23,6	25,6
6,25											22,4	24,4

	ALU-UP 625 (NEW)	
	Uppåt	Nedåt
S.längd m		
4,35	77,1	81,0
4,40	75,2	78,9
4,50	71,2	74,8
4,60	67,3	70,7
4,70	63,4	66,6
4,80	59,5	62,4
4,90	55,6	58,3
5,00	51,6	54,2
5,10	47,7	50,1
5,20	43,8	46,0
5,30	39,9	41,9
5,40	38,0	39,9
5,50	36,1	37,9
5,60	34,2	35,9
5,70	32,3	34,0
5,80	30,5	32,0
5,90	28,6	30,0
6,00	26,7	28,0
610	24,8	26,1
6,20	22,9	24,1
6,25	22,0	23,1



## FÖRUTSÄTTNINGAR, BELASTNINGSTABELL:

Alla laster måste komma centriskt ned i stämpan. Stämpan måste säkras mot horisontella förflyttningar i under och överkant. Stämpan placeras enligt en monteringsritning.



019-25 13 40 | www.formmax.se