

# HÜNNEBECK EUROPLUS, DB STÄMP

## Tillåtna belastningar, kN

Benämning Min.max. Stämplängd	260 DB	300 DB	350 DB	550 DB	ALU 500 DC
	1,54 – 2,60 m	1,72 – 3,00 m	1,98 – 3,50 m	3,03 – 5,50 m	2,79 – 5,00 m
1,50	38,0	–	–	–	–
1,60	38,0	–	–	–	–
1,70	38,0	39,8	–	–	–
1,80	38,0	39,8	–	–	–
1,90	38,0	39,8	–	–	–
2,00	36,5	39,8	30,4	–	–
2,10	34,0	39,8	30,4	–	–
2,20	33,0	39,8	30,4	–	–
2,30	31,0	39,8	30,4	–	–
2,40	29,0	39,8	30,4	–	–
2,50	26,0	38,8	30,4	–	–
2,60	26,0	35,6	30,4	–	–
2,70	–	32,3	30,4	–	–
2,80	–	29,4	30,4	–	40,0
2,90	–	26,8	30,4	–	40,0
3,00	–	24,2	30,4	37,4	40,0
3,10	–	–	30,4	37,4	40,0
3,20	–	–	30,4	37,4	40,0
3,30	–	–	30,4	37,4	40,0
3,40	–	–	29,7	37,4	40,0
3,50	–	–	27,1	37,4	40,0
3,60	–	–	–	37,4	40,0
3,70	–	–	–	37,4	40,0
3,80	–	–	–	37,4	40,0
3,90	–	–	–	37,4	38,5
4,00	–	–	–	37,4	36,9
4,10	–	–	–	37,4	35,4
4,20	–	–	–	37,4	33,8
4,30	–	–	–	37,4	32,3
4,40	–	–	–	37,4	30,7
4,50	–	–	–	37,4	29,2
4,60	–	–	–	35,6	27,6
4,70	–	–	–	34,0	26,1
4,80	–	–	–	32,1	24,6
4,90	–	–	–	30,4	23,0
5,00	–	–	–	28,7	21,5
5,10	–	–	–	27,2	–
5,20	–	–	–	25,8	–
5,30	–	–	–	24,4	–
5,40	–	–	–	23,2	–
5,50	–	–	–	21,9	–

Alla laster i kN

Förutsättningar, belastningstabell:

Alla laster måste komma centriskt ned i stämpan. Stämpan måste säkras mot horisontella förflyttningar i under och överkant. Stämpan placeras enligt en monteringsritning.

